

ALFA



INSTALLAZIONE LETTORE MESSAGGI SMS



SERVICE

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

BLUE&ME™

1. Accedere al portale di **Blue&Me™** dal sito ufficiale ALFA ROMEO e scaricare il file .zip contenente l'applicativo Lettore SMS da installare su **Blue&Me™**.
2. Estrarre il contenuto del file .zip scaricato dal portale di **Blue&Me™**, si consiglia di estrarre il contenuto in una directory dedicata (es. c:\Blue&Me).
3. Dai file estratti, copiare all'interno di una memoria USB precedentemente formattata i seguenti file:
 - install.inf**
 - SMS_Reader.ARM920.CAB**
4. All'interno della memoria USB saranno quindi contenuti due file:
 - install.inf**
 - SMS_Reader.ARM920.CAB**
5. Inserire la memoria USB nella presa USB di **Blue&Me™** della vettura (cassetto porta oggetti, vedi immagine).
6. Inserire la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento.
7. **Blue&Me™** visualizzerà sul display del quadro di bordo **"AGGIORNAM. IN CORSO"** e dirà **"aggiornamento avviato"** (se questo non succede estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento e reinserirla nuovamente).

ATTENZIONE È importante non premere nessun tasto al volante durante la fase di aggiornamento.

8. Ad aggiornamento completato, **Blue&Me™** visualizzerà sul display del quadro di bordo **"AGGIORNAM. COMPLETATO"** e dirà **"aggiornamento completato, rimuovere la memoria USB"**.
9. Premere il tasto  e mediante l'uso dei tasti / verificare la presenza della voce di menu **"LETTORE MESSAGGI"** all'interno del Menu principale di **Blue&Me™**.

In caso di esito negativo (non presente nel menu di Blue&Me™ la voce LETTORE SMS) ripetere da capo la procedura.



SERVICE

QUALITY

ASSISTENZA TECNICA - INGEGNERIA ASSISTENZIALE
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Fiat Auto S.p.A. - Pubblicazione n° 60431661
1ª Edizione - 07/2006
Proprietà riservata. Riproduzione, anche parziale, vietata senza autorizzazione scritta dalla Fiat Auto S.p.A.

